

KRAFT&DELE

Professional

ODKURZACZ DO POPIOŁU


KD477

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji obsługi



Model KD5179



Przed użyciem tego urządzenia należy upewnić się, że przeczytano i zrozumiano wszystkie instrukcje, które się do niego odnoszą, ponieważ nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała innych osób, a także zwiększyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie części zamienne lub akcesoria używane z tym urządzeniem są prawidłowo i/lub bezpiecznie zamontowane.

Proszę zachować instrukcję, aby móc do niej zawsze wrócić.

UWAGA!!

Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia mienia.
Użytkownicy, którzy nie znają instrukcji, nie mogą obsługiwać urządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu..

Dzieciom i młodzieży nie wolno obsługiwać urządzenia..

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru.
- Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie przenoś odkurzacza trzymając go za kabel. Kabel odłączaj od gniazdka tylko pociągając za wtyczkę. Chroń kabel przed olejem, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Uszkodzone kable mogą spowodować porażenie prądem.
- Upewnij się, że kabel nie jest uszkodzony przez przejechanie, zgniecenie, rozerwanie itp.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę.
- Utrzymuj aluminiową rurę i filtr w czystości i sprawne, aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą pracę odkurzacza.
- Nie używaj odkurzacza do zasysania wody.
- Nie pozostawiaj odkurzacza na deszczu.
- Nie zanurzaj go w wodzie podczas czyszczenia.
- Nie używaj odkurzacza do odkurzania łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, żrących przedmiotów, gorącego i palącego się pyłu ani materiałów szkodliwych dla zdrowia.
- Upewnij się, że temperatura popiołu nie przekracza 45°C.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przechowuj urządzenie czyszczące w suchym pomieszczeniu..
- Nie odkurzaj następujących przedmiotów: cieczy, materiałów niebezpiecznych łatwopalnych i wybuchowych, materiałów żrących oraz palącego się popiołu, zapalek i papierosów.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli filtr nie jest zainstalowany!
- Nie używaj innych filtrów niż ten dołączony do urządzenia przez producenta..

Nazwa struktury i części zamiennych

1. Uchwyt
2. Górna pokrywa
3. Przełącznik
4. Otwór ssący
5. Czarny cylinder malarski
6. Metalowy wąż
7. Aluminiowa rurka
8. Metalowy klips
9. Plastikowa nasadka
10. Otwór ssący
11. Zmywalny filtr HEPA



Używaj instrukcji

- Zamontuj filtr (11) na spodzie podstawy silnika. Filtr należy wyjąć i wyczyścić po każdym intensywnym użytkowaniu.
- Jeden koniec metalowego węża należy szczelnie połączyć z króćcem ssącym (4) na zbiorniku.
- Włóż aluminiową rurkę (6) do kominka lub pieca, aby odkurzyć popiół.
- Podłącz wtyczkę do gniazdka.
- Włączanie: ustaw przełącznik (2) w pozycji „I”
- Wyłączanie: ustaw przełącznik (2) w pozycji „O”

Powoli i równomiernie przesuwaj rurę ssącą po brudzie, stosując lekki nacisk.

Konserwacja i czyszczenie

- Zatrzymaj odkurzacz.
- Odłącz wtyczkę sieciową od zasilania.
- Odłącz wąż, rurę i pojemnik.
- Po użyciu wyczyść metalowe złącza węża, metalowy wąż i rurę i utrzymuj je drożne.
- Do czyszczenia plastikowych części użyj wilgotnej ściereczki.
- Opróżnij pojemnik na kurz i w razie potrzeby umyj go.
- Wyczyść filtr (11) szczotką i w razie potrzeby umyj go.
- Nie używaj w tym celu środków czyszczących, rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów..

Prawidłowa utylizacja tego produktu



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy go poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może oddać produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska..

⊘	Nie należy odkurzać żadnych materiałów o ostrych krawędziach lub materiałów, które są gorące lub żarzące.	
⊘	Urządzenie nie powinno być narażone na ciepło.	
⊘	Nie odkurzaj żadnych wilgotnych ani płynnych substancji. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.	
⊘	Odłącz urządzenie z gniazdka sieciowego po użyciu i przed każdym czyszczeniem. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, pociągnij za wtyczkę zasilającą, a nie przewód sieciowy.	
⊘	Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów. Nie używaj urządzenia, gdy jego otwory wentylacyjne są zablokowane. Należy urządzenia czyścić z kurzu, włosów itp.	
⊘	Nie używaj odkurzacza bez pojemnika na kurz lub worka filtrującego.	
⊘	Nie odkurzaj takich materiałów jak mąka, cement, itp., aby uniknąć przeciążeń.	
⊘	Urządzenie powinno być czyszczone tylko suchą lub wilgotną szmatką; nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. Do czyszczenia nie używaj żadnych rozpuszczalników.	
⊘	To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych.	
⊘	Unikaj kontaktu dyszy lub szczotki z powierzchnią mebli.	

⊘	Nie używaj przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia. Nie ciągnij przewodu sieciowego po ostrych krawędziach.	
---	--	---

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się	-- Przewód zasilający nie został odpowiednio podłączony do gniazdka. - Wylot urządzenia uszkodzony. - Urządzenie nie jest włączone.	-Podłącz w odpowiedni sposób urządzenie do gniazda zasilającego. - Sprawdź wylot urządzenia. - Włącz urządzenie
Zmniejszona moc ssąca urządzenia	- Blokada w urządzeniu - Filtr HEPA wymaga czyszczenia -Zbiornik na pył nie został umieszczony w urządzeniu. - Zanieczyszczony filtr	-Usuń blokadę. -Wyczyść filtr. -Przymocuj zbiornik na pył do urządzenia - Wyczyść filtr.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 220-240V AC

Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz

Moc: 1200W

Poziom hałasu: <85dB(A)

Poziom mocy akustycznej, LwA 98dB(A), K=3,0dB(A)

LpA 87dB(A), K=3,0dB(A)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: Foreintrade S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Odkurzacz do popiołu (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD5179

Dane produktu: Moc znamionowa: 1200W

Napięcie: 230V / 50Hz

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/95/EC LVD Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 22.11.2025