

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY



KD6516

INSTRUKCJA OBSŁUGI – GRZEJNIK KONWEKTOROWY KD6516

Dane techniczne

- **Model:** KD6516
 - **Typ:** Grzejnik konwektorowy z termostatem
 - **Moc znamionowa:** 1800–2000 W
 - **Napięcie znamionowe:** AC 220–240 V, 50–60 Hz
-

Ważne informacje

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Montaż grzejnika

Przed pierwszym użyciem należy zamontować nóżki (dołączone osobno w opakowaniu).

- Nóżki należy przymocować do podstawy grzejnika przy użyciu 4 dołączonych wkrętów samogwintujących.
 - Upewnij się, że są one prawidłowo osadzone w dolnych częściach obudowy urządzenia.
-

Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z poniższymi zasadami:

1. Nie używaj grzejnika bez zamontowanych nóżek.
 2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej oraz że gniazdo jest uziemione.
 3. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących elementów urządzenia.
 4. **Uwaga:** Nie używaj grzejnika w pobliżu wanny, prysznica ani basenu.
 5. **Uwaga:** Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj grzejnika.
 6. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
 7. Nie stawiaj grzejnika na grubych, miękkich dywanach.
 8. Zawsze ustawiaj urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
 9. Nie ustawiaj grzejnika blisko firan ani mebli — grozi to pożarem.
 10. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
 11. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
 12. Nie używaj grzejnika w miejscach, gdzie znajdują się łatwopalne substancje lub opary.
 13. Przed przenoszeniem urządzenia zawsze odłącz je od zasilania.
 14. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowaną osobę.
 15. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani bez doświadczenia — chyba że są pod nadzorem.
 16. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
-

Obsługa grzejnika


Uwaga:

Podczas pierwszego uruchomienia lub po dłuższej przerwie urządzenie może wydzielać zapach i lekkie opary — jest to zjawisko normalne i szybko ustępuje.

Instrukcja użytkowania

1. Ustaw grzejnik w odpowiednim miejscu, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
2. Podłącz urządzenie do gniazdka.
3. Ustaw pokrętko termostatu maksymalnie w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

4. Włącz grzejnik za pomocą przełączników na panelu bocznym:
 - Podświetlenie oznacza, że element grzewczy działa.
 - Aby uzyskać maksymalną moc, włącz oba przełączniki.
5. Po osiągnięciu pożądanej temperatury:
 - Powoli przekręć pokrętkę termostatu w lewo, aż usłyszysz kliknięcie i kontrolki zgasną.
 - Od tego momentu grzejnik będzie automatycznie utrzymywał temperaturę, włączając się i wyłączając.



- 1 – Moc 750W**
- 2 – moc 1250W**
- 1 + 2 – moc 2000W**
- 3 - Termostat**

Czyszczenie

- Zawsze odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż ostygnie.
- Czyść obudowę wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie używaj detergentów ani środków ściernych.
- Nie dopuść do dostania się wody do wnętrza urządzenia.

Przechowywanie

Jeśli grzejnik nie będzie używany przez dłuższy czas:

- Przechowuj go w suchym i czystym miejscu, zabezpieczony przed kurzem.

Zgodność i utylizacja

Urządzenie posiada oznaczenie CE i spełnia wymagania dyrektyw:

- 2014/35/EU (niskonapięciowa)
- 2014/30/EU (kompatybilność elektromagnetyczna)

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Przy pierwszym włączeniu urządzenie może wydzielać lekki zapach – jest to zjawisko normalne i ustępuje po kilku minutach pracy.

Zaleca się pierwsze uruchomienie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

ZALECANE ODLEGŁOŚCI

- Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie:
- min. 50 cm od ścian, mebli i zasłon
- min. 100 cm od materiałów łatwopalnych
- nie ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem
- nie używać na grubych dywanach

ZUŻYCIE ENERGII

- Szacunkowe zużycie prądu:
 - 750 W → ok. 0,75 kWh / godz.
 - 1250 W → ok. 1,25 kWh / godz.
 - 2000 W → ok. 2 kWh / godz.
-

DOBÓR MOCY DO POMIESZCZENIA

- do 10 m² → 750 W
 - 10–15 m² → 1250 W
 - do 20 m² → 2000 W
-

DZIAŁANIE TERMOSTATU

- Termostat automatycznie utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu. Po osiągnięciu ustawionego poziomu ciepła grzejnik wyłącza się, a gdy temperatura spadnie – ponownie się uruchamia.
-

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY UŻYTKOWNIKÓW

- przykrywanie grzejnika
 - ustawianie zbyt blisko mebli lub zasłon
 - używanie w wilgotnych miejscach
 - podłączanie przez niesprawne lub słabe przedłużacze
 - brak zachowania odstępów wentylacyjnych
-

KONSERWACJA

- regularnie usuwaj kurz z kratki wentylacyjnej
 - czyść tylko suchą lub lekko wilgotną ściereczką
 - nie używaj środków chemicznych
 - nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie
-

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- grzejnik konwektorowy
 - 2 nóżki montażowe
 - zestaw śrub
 - instrukcja obsługi
-

WAŻNE INFORMACJE

- urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz
- nie używać jako jedynego źródła ogrzewania dużych pomieszczeń
- nie pozostawiać bez nadzoru w pobliżu dzieci i zwierząt

Utylizacja



Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi.

Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki lub sklepu, aby umożliwić jego bezpieczny recykling.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Grzejnik elektryczny

Model (oznaczenia handlowe): KD6516

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

-EN 60335-1: 2012+A11:2014+ A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

-EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 +A12:2020 + A2:2022 + A13:2022

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-75252; REGON: 147383292

