


EMTOP

www.emtop.com

Повітродувка акумуляторна



ELAB20428, ELAB20428xy, ULAB20428xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



PRODUCT
MANUAL

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі попередження про небезпеку, інструкції, ілюстрації та специфікації, що додаються до цього електроінструменту. *Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.*

Збережіть усі попередження та інструкції для подальшого використання.

Термін «електричний інструмент» у попередженнях стосується вашого електричного інструменту, що працює від мережі (з кабелем), або електричного інструменту, що працює від акумулятора (бездротовий).

1) Безпека на робочому місці

- A. **Тримайте робоче місце в чистоті та добре освітленому.** *Захаращені або темні ділянки призводять до нещасних випадків.*
- B. **Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.** *Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або пари.*
- C. **Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі під час роботи з електроінструментом.** *Відволікання може призвести до втрати контролю.*

2) Електрична безпека

- A. **Штепсельні вилки електроінструменту повинні відповідати розетці.** *Ні в якому разі не змінюйте вилку. Не використовуйте перехідні вилки із заземленими електроінструментами. Немодифіковані штепсельні вилки та відповідні розетки зменшать ризик ураження електричним струмом.*

- B.** Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. *Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.*
- C.** Не залишайте електроінструменти під дощем або в умовах підвищеної вологості. *Потрапляння води всередину електроінструменту збільшує ризик ураження електричним струмом.*
- D.** Не використовуйте шнур не за призначенням. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, витягування або відключення електроінструменту від мережі. Тримайте шнур подалі від тепла, масла, гострих країв або рухомих частин. *Пошкоджені або заплутані шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.*
- E.** Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для використання на вулиці. *Використання шнура, придатного для використання на вулиці, зменшує ризик ураження електричним струмом.*
- F.** Якщо неможливо уникнути роботи з електроінструментом у вологому місці, використовуйте джерело живлення, захищене пристроєм захисного відключення (RCD). *Використання RCD знижує ризик ураження електричним струмом.*

3) Особиста безпека

- A.** Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Не використовуйте електричний інструмент, якщо ви втомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. *Мить неуважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.*
- B.** Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте захисні окуляри. *Захисні засоби, такі як пилозахисна маска, нековзне захисне взуття, захисний шолом або засоби захисту органів слуху, що*

використовуються у відповідних умовах, зменшують ризик травмування.

- C. Запобігайте ненавмисному запуску.** Переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні, перш ніж підключати інструмент до джерела живлення та/або акумуляторної батареї, піднімати або переносити. *Перенесення електроінструментів, тримаючи палець на вимикачі, або увімкнення електроінструментів із увімкненим вимикачем може призвести до нещасних випадків.*
- D. Перед увімкненням електроінструменту видаліть усі регульовальні або гайкові ключі.** *Гайковий ключ, що залишився прикріпленим до обертової частини електроінструменту, може призвести до травм.*
- E. Не перетягуйтеся.** Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу. *Це дозволяє краще контролювати електроінструмент у непередбачених ситуаціях.*
- F. Одягайтеся правильно. Не носіть вільний одяг або прикраси.** *Тримайте волосся та одяг подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть зачепитися за рухомі частини.*
- G. Якщо передбачені пристрої для підключення пиловідсмоктувальних та пилозбірних установок, переконайтеся, що вони підключені та правильно використовуються.** *Використання пиловловлювача може зменшити небезпеки, пов'язані з пилом.*
- H. Не дозволяйте знайомству, отриманому в результаті частого використання інструментів, дозволити вам стати самовдоволеним і ігнорувати принципи безпеки інструментів.** *Необережні дії можуть спричинити серйозні травми за частки секунди.*

4) Використання та догляд за електроінструментом

- A. Не перевантажуйте електроінструмент силою.** Використовуйте відповідний електроінструмент для вашого застосування.

Правильно підібраний електроінструмент виконає роботу краще та безпечніше за швидкості, для якої він був розроблений.

- B. Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не вмикає та не вимикає його.** *Будь-який електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою вимикача, є небезпечним і повинен бути відремонтований.*
- C. Від'єднайте штепсельну вилку від джерела живлення та/або вийміть акумуляторну батарею, якщо вона знімна, з електроінструменту, перш ніж виконувати будь-які налаштування, змінювати аксесуари або зберігати електроінструмент.** *Такі профілактичні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструмента.*
- D. Зберігайте вимкнені електроінструменти в недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, які не знайомі з електричним інструментом або цими інструкціями, працювати з електроінструментом.** *Електричні інструменти є небезпечними в руках некваліфікованих користувачів.*
- E. Доглядайте за електроінструментами та приладдям.** *Перевірте наявність зміщення або заїдання рухомих частин, поломки деталей та будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. У разі пошкодження відремонтуйте електроінструмент перед використанням. Багато нещасних випадків стаються через поганий догляд за електроінструментами.*
- F. Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими.** *Правильно доглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками рідше заїдають і ними легше керувати.*
- G. Використовуйте електроінструмент, приладдя та насадки тощо відповідно до цієї інструкції, враховуючи умови роботи та роботу, яку потрібно виконати.** *Використання електроінструменту не за*

призначенням може призвести до небезпечної ситуації.

- Н. Тримайте ручки та поверхні захоплення сухими, чистими та вільними від масла та жиру.** *Слизькі рукоятки та поверхні для захоплення не дозволяють безпечно працювати з інструментом та контролювати його в несподіваних ситуаціях.*

5) Використання та догляд за акумуляторним інструментом

- A. Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, зазначеного виробником.** *Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторної батареї, може створити ризик пожежі в разі використання з іншим акумулятором.*
- B. Використовуйте електроінструменти лише зі спеціально призначеними акумуляторними батареями.** *Використання будь-яких інших акумуляторних блоків може створити ризик травм і пожежі.*
- C. Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, які можуть утворити з'єднання від однієї клеми до іншої.** *Коротке замикання клем акумулятора може призвести до опіків або пожежі.*
- D. У неправильних умовах рідина може витікати з акумулятора; уникайте контакту.** *Якщо випадково стався контакт, промийте водою. При попаданні рідини в очі додатково слід звернутися за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора, може спричинити подразнення або опіки.*
- E. Не використовуйте пошкоджену або модифіковану акумуляторну батарею або інструмент.** *Пошкоджені або модифіковані батареї можуть поводитися непередбачувано, що може призвести до пожежі, вибуху або ризику травмування.*
- F. Не піддавайте акумуляторну батарею або інструмент впливу вогню**

або надмірної температури. Вплив вогню або температури вище 130 °C може призвести до вибуху.

- G. Дотримуйтесь усіх інструкцій щодо заряджання та не заряджайте акумулятор або інструмент за межами температурного діапазону, зазначеного в інструкції. Неправильне заряджання або заряджання при температурах, що виходять за межі зазначеного діапазону, може пошкодити акумулятор і збільшити ризик пожежі.

6) Сервіс

- 1) Доручить обслуговування електроінструменту кваліфікованому спеціалісту з ремонту, використовуючи лише ідентичні запасні частини. Це забезпечить безпеку електроінструменту.
- 2) Ніколи не обслуговуйте пошкоджені акумуляторні блоки. Обслуговування акумуляторних блоків повинно виконуватися тільки виробником або авторизованими постачальниками послуг

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ АКУМУЛЯТОРНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Збережіть ці інструкції.

⚠ ОБЕРЕЖНІСТЬ!

Використовуйте лише оригінальні оригінальні акумулятори. Використання неоригінальних батарей або змінених батарей може призвести до вибуху батареї, що спричинить пожежу, травми та пошкодження. Це також призведе до втрати гарантії на інструмент, а заряджені та темні ділянки призведуть до нещасних випадків.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- 1) Не розбирайте, не відкривайте та не подрібнюйте вторинні елементи або батареї.
- 2) Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. Використання

батареї дітьми слід контролювати. Особливо зберігайте маленькі батарейки в недоступному для маленьких дітей місці.

- 3) **Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо було проковтнуто елемент або батарею.**
- 4) **Не піддавайте елементи або батареї впливу тепла або вогню.**
Уникайте зберігання під прямими сонячними променями.
- 5) **Не допускайте короткого замикання елемента або акумулятора.** *Не зберігайте елементи батарей випадково в коробці або ящику, де вони можуть замикатися один на одного або бути замиканими іншими металевими предметами.*
- 6) **Не виймайте елемент або батарею з оригінальної упаковки, доки це не буде потрібно для використання.**
- 7) **Не піддавайте елементи або батареї механічним ударам.**
- 8) **У разі витоку клітини не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі.** *Якщо був здійснений контакт, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою.*
- 9) **Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, крім тих, що спеціально передбачені для використання з обладнанням.**
- 10) **Зверніть увагу на позначки плюс (+) і мінус (-) на елементі, акумуляторі та обладнанні та забезпечте правильне використання.**
- 11) **Не використовуйте будь-які елементи або батареї, не призначені для використання з обладнанням.**
- 12) **Не змішуйте в пристрої клітинки різного виробництва, місткості, розміру або типу.**
- 13) **Завжди купуйте акумулятор, рекомендований виробником пристрою для обладнання.**
- 14) **Тримайте елементи та батареї чистими та сухими.**
- 15) **Протріть елемент або клеми акумулятора чистою сухою тканиною, якщо вони забруднюються.**

- 16) Вторинні елементи та батареї потрібно зарядити перед використанням. *Завжди використовуйте правильний зарядний пристрій і зверніться до інструкцій виробника або інструкції до обладнання, щоб отримати належні інструкції щодо заряджання.*
- 17) Не залишайте акумулятор на тривалому заряді, коли він не використовується.
- 18) Після тривалих періодів зберігання може знадобитися заряджати та розряджати елементи або батареї кілька разів для досягнення максимальної продуктивності.
- 19) Збережіть оригінальну літературу про продукт для подальшого використання.
- 20) Використовуйте елемент або батарею тільки в тому додатку, для якого вони були призначені.
- 21) Якщо можливо, виймайте акумулятор з обладнання, коли воно не використовується.
- 22) Утилізуйте належним чином.

Поради щодо підтримки максимального часу автономної роботи

- 1) Зарядіть акумулятор до повного розрядження. *Завжди зупиняйте роботу інструменту та заряджайте акумулятор, коли помічаєте, що потужність інструменту зменшується.*
- 2) Ніколи не заряджайте повністю заряджений акумулятор. *Перезаряд скорочує термін служби акумулятора.*
- 3) Заряджайте акумулятор при кімнатній температурі при 10°C-40°C (50°F-104°F). *Дайте гарячому акумулятору охолонути, перш ніж заряджати його.*
- 4) Заряджайте акумулятор, якщо ви не використовуєте його протягом тривалого періоду (більше шести місяців).

Важливі інструкції з безпеки для акумулятора

1. **Перед використанням акумулятора прочитайте всі інструкції та попереджувальні позначки на зарядному пристрої, акумуляторі та) виробі, що використовує акумулятор.**
2. **Не розбирайте акумулятор.**
3. **Якщо час роботи став надмірно коротшим, негайно припиніть роботу.** *Це може призвести до ризику перегріву, можливих опіків і навіть вибуху.*
4. **Якщо електроліт потрапив в очі, промийте їх чистою водою і негайно зверніться за медичною допомогою.** *Це може призвести до втрати зору.*
5. **Не допускайте короткого замикання акумулятора:**
 - 1) *Не торкайтеся клем будь-яким струмопровідним матеріалом.*
 - 2) *Уникайте зберігання акумулятора в контейнері з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети тощо.*
 - 3) *Не піддавайте акумулятор впливу води або дощу.*
 - 4) *Коротке замикання акумулятора може стати причиною великого протікання струму, перегріву, можливих опіків і навіть поломки.*
6. **Не зберігайте інструмент та акумулятор у місцях, де температура може досягати або перевищувати 50°C (122°F).**
7. **Не спалюйте акумулятор, навіть якщо він сильно пошкоджений або повністю зношений.** *Акумулятор може вибухнути під час пожежі.*
8. **Будьте обережні, щоб не впустити та не вдарити акумулятор.**
9. **Не використовуйте пошкоджену батарею.**
10. **Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації акумулятора.**

Система захисту інструменту / акумулятора

Інструмент оснащений системою захисту інструменту/акумулятора. Ця система автоматично відключає живлення двигуна, щоб продовжити

термін служби інструменту та акумулятора. Інструмент автоматично зупиниться під час роботи, якщо інструмент або акумулятор поміщені в одну з наступних умов:

Захист від перевантаження

Коли акумулятор працює таким чином, що він споживає аномально високий струм, інструмент автоматично зупиняється без будь-якої індикації. У цій ситуації вимкніть інструмент і припиніть застосування, яке спричинило перевантаження інструменту. Потім увімкніть інструмент, щоб перезапустити.

Захист від перегріву

Коли інструмент/акумулятор перегрівається, інструмент автоматично зупиняється. У цій ситуації дайте інструменту/акумулятору охолонути, перш ніж знову вмикати інструмент.

Транспорт

Акумулятори відповідають усім застосовним правилам транспортування, передбаченим галузевими та законодавчими стандартами (для отримання додаткової інформації зверніться до виробника).

Транспортування акумуляторів може призвести до пожежі, якщо клеми акумулятора ненавмисно контактуватимуть із струмопровідними матеріалами. Під час транспортування акумуляторів переконайтеся, що клеми акумулятора захищені та добре ізольовані від матеріалів, які можуть контактувати з ними та спричинити коротке замикання.

Інформація, наведена в цьому розділі посібника, надана з добрими намірами та вважається точною на момент створення документа. Однак жодна гарантія, явна чи неявна, не надається. Покупець несе відповідальність за те, щоб його діяльність відповідала чинним нормам.

Захист навколишнього середовища

Роздільний збір. Цей виріб не можна викидати зі звичайними побутовими

відходами.

Якщо одного разу ви виявите, що ваш виріб потребує заміни, або якщо він вам більше не знадобиться, не викидайте його разом із побутовими відходами. Зробіть цей продукт доступним для окремого збору.

Роздільний збір використаних продуктів та упаковки дозволяє переробляти матеріали та використовувати знову. Повторне використання перероблених матеріалів допомагає запобігти забрудненню навколишнього середовища та знижує попит на сировину.

Місцеві нормативні акти можуть передбачати роздільний збір електричних виробів із домашнього господарства, на муніципальних сміттєзвалищах або роздрібним продавцем під час придбання нового виробу.

Акумуляторна батарея

Цей акумулятор із тривалим терміном служби необхідно заряджати, якщо він не виробляє достатньої потужності під час завдань, які раніше легко виконувалися. Після закінчення технічного терміну служби викиньте його з належною турботою про навколишнє середовище:

- Повністю розрядіть акумуляторну батарею, а потім вийміть її з інструменту.
- Літій-іонні елементи підлягають вторинній переробці. Віднесіть їх до свого дилера або на місцеву станцію переробки. Зібрані акумуляторні батареї будуть перероблені або утилізовані належним чином.

СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

	Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.
	Відповідність CE.
	Попередження про безпеку. Будь ласка, використовуйте лише аксесуари, які підтримує виробник.
	Одягніть захисні окуляри, засоби захисту органів слуху та пилозахисну маску.
	Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте там, де є приміщення. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки.
	Не піддавайте впливу дощу.
	Тримайте сторонніх подалі.
	Небезпека: остерігайтеся кинутих предметів.
	Оператор машини повинен стежити за тим, щоб під час роботи жодні люди або тварини не наближалися ближче, ніж на 15 метрів (50 футів).

 Li-Ion	Цей виріб необхідно здати на зберігання на відповідне підприємство з переробки. (стосується лише Європи).
	Відмовостійкий трансформатор
	Використовуйте та зберігайте зарядний пристрій лише в приміщенні.
	Постійний струм.

ДОДАТКОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Прочитайте всі інструкції перед використанням цього продукту!

Навчання

- Уважно прочитайте інструкцію. Ознайомтеся з елементами керування та правильним використанням приладу.
- Ніколи не дозволяйте дітям, особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з відсутністю досвіду та знань, а також людям, незнайомим із цими інструкціями, користуватися машиною.
- Ніколи не дозволяйте людям, які не знайомі з цими інструкціями, користуватися приладом. Місцеві правила можуть обмежувати вік оператора.
- Ніколи не використовуйте прилад, коли поблизу знаходяться люди, особливо діти або домашні тварини.
- Оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або небезпеку, що сталися з іншими людьми або їхнім майном.

Підготовка

- Під час роботи з приладом завжди надягайте міцне взуття та довгі штани.
- Не носіть вільний одяг або прикраси, які можуть потрапити в повітрозабірник. Тримайте довге волосся подалі від повітрозабірників.
- Під час роботи надягайте захисні окуляри.
- Щоб запобігти подразненню пилом, рекомендується носити маску для обличчя.
- Перед використанням перевірте батареї або акумуляторні блоки на наявність пошкоджень. Не використовуйте прилад, якщо батареї або акумуляторна батарея пошкоджені.
- Ніколи не експлуатуйте прилад з несправними захисними кожухами або щитками, або без захисних пристроїв, наприклад, встановленого збирача сміття.

Експлуатація

Від'єднайте батареї або акумуляторні блоки

1. Щоразу, коли ви залишаєте прилад;
 2. Перед усуненням засмічення;
 3. Перед перевіркою, чищенням або роботою з приладом;
 4. Якщо прилад починає ненормально вібрувати.
- Експлуатуйте прилад тільки при денному світлі або при хорошому штучному освітленні.
 - Не перестарайтеся і завжди тримайте рівновагу.
 - Завжди будьте впевнені у своїй опорі на схилах.
 - Ходіть, ніколи не бігайте.
 - Тримайте всі отвори для охолоджувального повітря чистими від сміття.
 - Ніколи не викидайте сміття в напрямку перехожих.

- Рекомендація використовувати прилад лише в розумні години – не рано вранці або пізно вночі, коли можуть бути потривожені люди.
- Рекомендація використовувати граблі і віники для розпушування сміття перед продуванням.
- Рекомендація злегка зволожувати поверхні в запилених умовах або використовувати насадку-мішок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпека оберткових деталей!

- Використовуйте подовжувач сопла повного повітродувки, щоб повітряний потік міг працювати близько до землі.
- Не експлуатувати прилад біля відкритих вікон і т.д.

Обслуговування та зберігання

- Тримайте всі гайки, болти та гвинти затягнутими, щоб переконатися, що прилад перебуває в безпечному робочому стані.
- Замініть зношені або пошкоджені деталі.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини та аксесуари
- Зберігайте прилад тільки в сухому місці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Для забезпечення безпеки та надійності всі ремонтні роботи повинен виконувати кваліфікований фахівець з обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травми

ВАЖЛИВИЙ!

Перед використанням уважно прочитайте.

Збережіть для подальшого використання.

- Знайте свою потужність повітрорудки. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Дізнайтеся про застосування та обмеження повітрорудного пристрою, а також про конкретні потенційні небезпеки, пов'язані з цією повітрорудкою. Дотримання цього правила зменшить ризик ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм.
- Не піддавайте повітрорудний пристрій впливу дощу або вологих умов. Потрапляння води в повітрорудний пристрій збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не дозволяйте використовувати повітрорудний пристрій як іграшку. Необхідна пильна увага при використанні дітьми або поблизу них.
- Використовуйте лише так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте лише рекомендовані виробником насадки.
- Якщо повітрорудний пристрій не працює належним чином, був упущений, пошкоджений, залишений на відкритому повітрі або впав у воду, поверніть його до сервісного центру.
- Не торкайтеся зарядного пристрою, включаючи штепсельну вилку зарядного пристрою або клеми зарядного пристрою, мокрими руками.
- Не кладіть жодних предметів у будь-які отвори. Не використовуйте із заблокованими отворами; Тримайте отвори вільними від пилу, ворсу, волосся та всього, що може зменшити потік повітря.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла подалі від отворів та рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть бути втягнуті в вентиляційні отвори.
- Закріпіть довге волосся вище рівня плечей, щоб запобігти заплутуванню в рухомих частинах.
- Будьте особливо обережні під час прибирання на сходах.
- Не заряджайте акумуляторну батарею на відкритому повітрі.

- Для заряджання використовуйте лише зарядний пристрій, що постачається виробником.
- Не залишайте повітродувний пристрій без нагляду, коли вставлено акумулятор. Виймайте акумулятор, коли повітродувний пристрій не використовується та перед обслуговуванням.
- Не використовуйте повітродувки у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Повітродувки створюють іскри, які можуть запалити пил або пари.
- Використовуйте повітродувний пристрій, що працює від акумулятора, лише зі спеціально призначеним акумулятором. Використання будь-яких інших батарей може створити ризик пожежі.
- Використовуйте лише з акумуляторними блоками та зарядними пристроями, зазначеними в інструкції.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Перед утилізацією акумуляторну батарею необхідно вийняти з приладу.
- Акумулятор слід безпечно утилізувати.
- Будьте напоготові, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з повітродувкою.

Не використовуйте повітродувний пристрій, якщо ви втомлені, засмучені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків. Мить неувважності під час роботи з повітродувками може призвести до серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Уникайте випадкового запуску. Переконайтеся, що перемикач знаходиться в заблокованому або вимкненому положенні, перш ніж вставляти акумуляторну батарею. Перенесення повітродувок, тримаючи палець на вимикачі, або вставлення акумуляторної батареї в повітродувку з увімкненим вимикачем може призвести до нещасних випадків.

- Використовуйте захисне спорядження. Завжди надягайте захисні окуляри.
- Протипилова маска, нековзне захисне взуття, захисний шолом або засоби захисту органів слуху повинні використовуватися у відповідних умовах.
- Не використовуйте на драбині, даху, дереві чи іншій нестійкій опорі. Сстійке положення на твердій поверхні забезпечує кращий контроль над повітродувним пристроєм у неочікуваних ситуаціях.
- Завжди дбайте про свої ноги, дітей або домашніх тварин навколо вас, коли виймаєте акумуляторну батарею з повітродувного пристрою. У разі падіння акумуляторної батареї можуть виникнути серйозні травми. **НІКОЛИ** не виймайте акумуляторну батарею, коли вона знаходиться у високому положенні.
- Не використовуйте повітродувний пристрій, якщо вимикач не вмикає або не вимикає його. Повітродувний пристрій, яким не можна керувати за допомогою вимикача, є небезпечним і потребує ремонту.
- Від'єднайте акумуляторну батарею від повітродувного пристрою, перш ніж виконувати будь-які налаштування, змінювати аксесуари або зберігати повітродувний пристрій. Такі профілактичні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску повітродувного пристрою.
- Вимкніть усі елементи керування, перш ніж виймати акумулятор.
- **НЕ** намагайтеся усунути неполадку з пристроєм, попередньо не вийнявши акумулятор.
- Перевірте, чи немає зміщення або заїдання рухомих частин, поломки деталей та будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу повітродувного пристрою. У разі пошкодження повітродувний пристрій відремонтуйте перед використанням. Багато нещасних випадків стаються через поганий догляд повітродувок.
- Тримайте повітродувний пристрій та його ручку сухими, чистими та

вільними від мастила та мастила. Під час чищення завжди використовуйте чисту тканину. Ніколи не використовуйте для очищення повітродувного пристрою гальмівні рідини, бензин, продукти на нафтовій основі або будь-які сильні розчинники. Дотримання цього правила знизить ризик втрати контролю і псування пластику корпусу.

- Завжди надягайте захисні окуляри.
- Повсякденні окуляри мають тільки ударостійкі лінзи.
- Вони НЕ є захисними окулярами. Дотримання цього правила знизить ризик травмування очей.
- Захистіть свої легені. Одягніть маску для обличчя або пилозахисну маску, якщо операція проходить через пил. Дотримання цього правила зменшить ризик серйозних травм.
- Захистіть свій слух. Використовуйте засоби захисту органів слуху під час тривалого періоду експлуатації. Дотримання цього правила зменшить ризик серйозних травм.
- Повітродувки, що працюють від акумулятора, не обов'язково підключати до електричної розетки, тому вони завжди знаходяться в робочому стані. Пам'ятайте про можливі небезпеки, коли повітродувний пристрій не використовується від акумулятора, або під час заміни аксесуарів.
- Дотримання цього правила зменшить ризик ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм.
- Одягніть важкі довгі штани, довгі рукави, черевики та рукавички. Уникайте вільного одягу або ювелірних виробів, які можуть зачепитися за рухомі частини машини або її двигуна.
- Не використовуйте обладнання босоніж або під час носіння сандалій чи подібного легкого взуття. Носіть захисне взуття, яке захистить ваші ноги та покращить опору на слизьких поверхнях.
- Акумулятори можуть вибухнути в присутності джерела займання,

наприклад, контрольної лампи. Щоб зменшити ризик серйозних травм, ніколи не використовуйте акумуляторний виріб у присутності відкритого вогню. Акумулятор, що вибухнув, може виштовхувати сміття та хімікати. У разі потрапляння негайно промийте водою.

- Зберігайте тверду опору та рівновагу. Не перетягуйтеся. Перевищення норми може призвести до втрати рівноваги.
- Перевіряйте робочу зону перед кожним використанням. Видаліть усі предмети, такі як каміння, розбите скло, цвяхи, дріт або мотузка, які можуть бути кинуті машиною або заплутатися в ній.
- Не спрямовуйте трубку повітрорудки в напрямку людей або домашніх тварин.
- Ніколи не запускайте пристрій без приєднаного відповідного обладнання. Завжди стежте за тим, щоб трубка повітрорудки була встановлена.
- Коли повітрорудний пристрій не використовується, його слід зберігати в приміщенні в сухому, надійному місці, недоступному для дітей.
- Тримайте всіх сторонніх осіб, дітей та домашніх тварин на відстані щонайменше 15 м.
- Обслуговування повітрорудки повинно виконуватися тільки кваліфікованим ремонтним персоналом. Обслуговування або технічне обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може призвести до ризику травмування.
- Під час обслуговування повітрорудного пристрою використовуйте лише ідентичні запасні частини. Дотримуйтесь інструкцій у розділі «Технічне обслуговування» цього посібника. Використання неавторизованих деталей або недотримання інструкцій з технічного обслуговування може створити ризик ураження електричним струмом або травми.
- Ніколи не використовуйте повітрорудний пристрій поблизу вогню або гарячого попелу. Використання поблизу вогню або попелу може призвести до поширення вогню та серйозних травм та/або пошкодження


майна.

- Ніколи не використовуйте повітродувку для розкидання хімікатів, добрив або будь-яких інших токсичних речовин. Поширення цих речовин може призвести до серйозних травм оператора або перехожих.
- Ніколи не ставте повітродувний пристрій на будь-яку поверхню, за винятком твердої чистої поверхні, коли двигун працює.
- Гравій, пісок та інше сміття може бути підняте повітрозабірником і кинуте в оператора або перехожих, спричинивши можливі серйозні травми.
- Збережіть ці інструкції. Часто звертайтеся до них і використовуйте їх для інструктажу інших, хто може використовувати цей інструмент. Якщо ви позичаєте цей інструмент комусь іншому, також позичте йому ці інструкції, щоб запобігти неправильному використанню виробу та можливим травмам.
- **ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!**

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Повітродувний пристрій призначений лише для побутового використання. Використовуйте повітродувку на відкритому повітрі, щоб за потреби переміщати сміття з двору.

СПЕЦИФІКАЦІЯ



Компоненти

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Трубка повітродувки | 4. Рукоятка управління |
| 2. Тригерний вимикач | 5. Акумуляторна батарея |
| 3. Важіль круїз-контролю | |

Акcesуари

1. Дутєва труба 1шт

Технічні характеристики

Номер моделі	ELAB20428 ELAB20428ху ULAB20428ху
Напруги	20 В Макс
Швидкість холостого ходу	18500 об/хв
Середній об'єм повітря	8,5 м³/хв
Максимальна швидкість руху повітря	144 км/год

Номер моделі Примітка: х (порожні, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); у (порожні, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- У зв'язку з нашою постійною програмою досліджень і розробок, технічні характеристики тут можуть бути змінені без попередження.

- Технічні характеристики та акумуляторний картридж можуть відрізнятися залежно від країни.
- Напруга вимірюється без робочого навантаження. Початкова напруга акумулятора досягає максимуму в 20 вольт. Номінальна напруга становить 18,5 вольт.

Інформація про шум

Рівень звукового тиску	84,53 дБ(А)
Рівень звукової потужності	96,62 дБ(А)

Рівні вібрації

Рівень вібрації на рукоятці, виміряний відповідно до EN ISO 8662-1, 1,266 м/с²,
 $k=1,5$ м/с

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Використовуйте для цього електроінструменту лише оригінальну батарею та зарядний пристрій, як показано нижче:

Продукт	Акумуляторна батарея		
Номер моделі	Тип	Номінальна напруга	Номінальна потужність
ЕВРК2001 ЕВРК2001ху	Літій-іонні	18,5 В постійного струму, 20 В Макс	2,0 Ач
ЕВРК2002 ЕВРК2002ху			4,0 Ач
ЕВРК2003 ЕВРК2003ху			5.0Ач





Номер моделі ПРИМІТКА: х (порожній, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,Е,С,А,М); у (порожній, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,Е,С,А,М)

Продукт	Зарядний пристрій для акумуляторної батареї			
Номер моделі	Вхідна потужність	Вхідна напруга	Вихідна номінальна напруга	Номінальний струм на виході
ЕFCR20200 ЕFCR20200ху	50 Вт	220-240В ~50/60 Гц	20 В постійного струму	2А

ULFCR20200 ULFCR20200xy		110-120В ~50/60 Гц		
EFCR20411 EFCR20411xy EFCR20403 EFCR20403xy	105 Вт	220-240В ~50/60 Гц	21 В постійного струму	4А
ULFCR20411 Код ULFCR20411xy ULFCR20403 Код ULFCR20403xy		110-120В ~50/60 Гц		

Номер моделі ПРИМІТКА: х (порожній, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); у (порожній, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

ІНСТРУКЦІЯ



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Акумуляторна повітродувка 20 В

Безпечне використання цього продукту вимагає розуміння інформації на виробі та в цьому посібнику з експлуатації, а також знання проекту, який ви намагаєтеся виконати. Перед використанням даного виробу ознайомтеся з усіма особливостями експлуатації та правилами безпеки

Монтаж

Монтаж трубки повітродувки (див. малюнок А, В)

Завжди виймайте акумуляторну батарею перед складанням трубки повітродувки

- Вирівняйте вушко та проріз
- Надягніть трубку повітродувки на корпус
- Поверніть трубку повітродувки за годинниковою стрілкою.

Щоб вийняти або встановити акумуляторну батарею (див. Малюнок С)

Натисніть кнопку вивільнення акумулятора, щоб вивільнити акумуляторну батарею з інструменту.

Після заряджання вставте акумуляторну батарею в порт акумулятора інструменту. Простого поштовху і легкого натискання буде достатньо.

Увімкнення/вимкнення повітродувного пристрою (див. малюнок D)

Увімкнення

1. Натисніть на спусковий гачок (2), щоб запустити машину.
2. Повністю натисніть на спусковий гачок, щоб збільшити швидкість.
3. Відпустіть спусковий гачок, щоб зменшити швидкість.

Вимкнення

Відпустіть спусковий гачок, щоб зупинити пристрій.

ПРИМІТКИ: Зачекайте, поки двигун зупиниться після того, як ви зупините пристрій.

Змінне регулювання швидкості

Швидкість повітродувки можна регулювати.

Натисніть важіль круїз-контролю (3) за годинниковою стрілкою, щоб збільшити швидкість. Це зафіксує швидкість на потрібному значенні.

Потягніть важіль круїз-контролю проти годинникової стрілки, щоб зменшити швидкість.

Використання повітродувного пристрою

Тримайте повітродувний пристрій і керуйте ним однією рукою за ручки керування. Оберніть великий палець навколо ручки.

Направте насадку на землю, повільно і впевнено йдіть вперед.

Охорона навколишнього середовища

Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте там, де є приміщення. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НЕСПРАВНОСТІ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом або ураження електричним струмом.

- Не використовуйте вологу тканину або миючий засіб для чистки акумулятора чи зарядного пристрою.
- Завжди виймайте акумуляторну батарею перед чищенням, оглядом або виконанням будь-якого технічного обслуговування повітродувного пристрою.

Очищення

1. Протріть зовнішню частину повітродувного пристрою сухою м'якою тканиною. Не спускайте зі шланга і не мийте водою.
2. Очистіть щіткою або видуйте пил, сміття та залишки скошеної трави з вентиляційних отворів. Тримайте їх без перешкод

Акумуляторна батарея:

- Зберігайте акумулятор повністю зарядженим.
- Не зберігайте акумуляторну батарею в інструменті або в зарядному пристрої.
- Після заряджання акумулятор можна зберігати в зарядному пристрої, якщо зарядний пристрій не підключено до мережі.

Технічне обслуговування зарядного пристрою

- Тримайте зарядний пристрій у чистоті та подалі від сміття. Не можна допускати попадання сторонніх предметів в поглиблену порожнину або на контакти. Протріть зарядний пристрій сухою ганчіркою. Не використовуйте розчинники або воду, а також не розміщуйте зарядний пристрій у вологих умовах.

- Від'єднуйте зарядний пристрій від мережі, якщо в ньому немає акумулятора.
- Повністю зарядіть акумулятори перед тим, як помістити їх на зберігання.
- Зберігайте зарядний пристрій при звичайній кімнатній температурі. Не зберігайте його в надмірному теплі. Не використовуйте зарядний пристрій під прямими сонячними променями. Заряджайте при кімнатній температурі від 41°F до 104°F (5°C і 40°C). Якщо акумулятор гарячий, дайте йому охолонути перед заряджанням.

Виправлення неполадок

Усунення несправностей зарядного пристрою акумулятора під час заряджання.

Зарядний пристрій для акумулятора

Світлодіодний дисплей	можливі несправності	Можливі дії
Блимає червоний світлодіод	Відхилення температури	Використовуйте зарядний пристрій лише при температурі навколишнього середовища від 5°C до 44°C
Світлиться червоний світлодіод		Зверніться до сервісного агента.

Вентилятор

Усунення несправностей повітродувного пристрою під час роботи

Стан повітродувки	можливі несправності	Можливі дії
Час роботи занадто короткий	Акумулятор не повністю заряджений	Повністю зарядіть акумулятор

EMTOP

www.emtop.com

MADE IN CHINA 0124.E04

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD

No. 688 Songlu Road, Wuzhong District,
Suzhou City, China



EMTOP International

