

EMTOP

www.emtop.com

GLUE GUN

Клейовий пістолет



EGGU3001 UEGGU3001

EGGU3001xy UEGGU3001xy

x(blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

СПЕЦИФІКАЦІЯ

⚠ УВАГА!

Не відкривайте корпус! Деякі компоненти всередині корпусу виробу знаходяться під небезпечною напругою без захисту; контакт із ними може призвести до ураження електричним струмом.

- Ремонт виробу може виконуватися лише кваліфікованим сервісним персоналом.
- Виріб не можна розбирати або змінювати.
- Не розміщуйте виріб так, щоб він міг впасти у воду чи іншу рідину.
- Не ставте на виріб предмети, що містять воду, наприклад, вазу для квітів або банку з газованою водою.
- Від'єднуйте вилку, коли клейовий пістолет не використовується; Перед зберіганням дайте йому охолонути.
- Перевірте, щоб напруга, яка вказана на знаку марки, відповідала напрузі місцевої електромережі.
- Клейовий пістолет - це не іграшка, не дозволяйте дітям користуватися ним без нагляду!
- Ніколи не залишайте клейовий пістолет без нагляду, коли він увімкнений.
- Клейовий пістолет призначений для використання всередині приміщень; захистити його від води і вогкості.

Щоб уникнути ризику пожежі, необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:

- Будьте обережні при використанні клейового пістолета в приміщеннях з легкозаймистими матеріалами.
- Не тримайте клейовий пістолет над одним і тим же місцем протягом тривалого часу.

- Не використовуйте клейовий пістолет у вибухонебезпечному середовищі.
- Майте на увазі, що тепло може проводитися до легкозаймистого матеріалу, який знаходиться поза полем зору.
- Помістіть клейовий пістолет на тримач після використання та дайте йому охолонути перед зберіганням.
- Не залишайте клейовий пістолет без нагляду, коли шнур підключений до розетки.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Клей дуже гарячий під час використання. Це може спричинити опіки на шкірі.


Негайно промийте холодною водою.

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

За допомогою клейового пістолета можна склеїти такі матеріали: дерево, пластик, текстиль, картон, кераміку, шкіру тощо.

Обладнання повинно використовуватися тільки за призначенням.

СПЕЦИФІКАЦІЯ





- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Насадка | 5. Кабель |
| 2. Спусковий гачок | 6. |
| 3. Підставка | Клей-олівець |
| 4. Вимикач живлення | |

Технічні характеристики

Номер моделі	EGGU3001 EGGU3001xy
Напруги	220-240 В~
Частота	50/60 Гц
Вхідна потужність	30 Вт (макс.220 Вт)
Діа. клей-олівець	Ø11,2 мм
Ємність для склеювання	20-30 г/хв

Номер моделі	UEGGU3001 UEGGU3001xy
Напруги	110-120 В~
Частота	50/60 Гц
Вхідна потужність	30 Вт (макс.220 Вт)
Діа. клей-олівець	Ø11,2 мм (7/16")
Ємність для склеювання	20-30 г/хв

Зображення експлуатації



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Підключіть вилку до розетки.
2. Помістіть клейову паличку в отвір на задній панелі пістолета, як зазначено на малюнку.
3. Вставте клей-олівець якомога далі.
4. Кілька разів натисніть на спусковий гачок, щоб подати клейовий стрижень вперед.
5. Натисніть на спусковий гачок, щоб подати клей вперед, коли він почне плавитися.
6. Нанесіть розплавлений клей на поверхні, що з'єднуються між собою, а потім притисніть склеєні поверхні один до одного на 15 секунд.
7. Після використання від'єднайте вилку від мережі.

Розпорядження

Дотримуйтесь місцевих розпоряджень під час утилізації цього виробу.

Якщо ви не впевнені, як утилізувати цей виріб, зверніться до свого муніципалітету.

ПРИМІТКА:

- Коли клейовий стрижень буде витрачений, клейовий пістолет не зможе працювати регулярно, оскільки спусковий гачок не може штовхнути клейовий стрижень (див. Малюнок А)
- У цей час слід помістити нову паличку, щоб нова паличка могла штовхнути попередню, клейовий пістолет буде працювати регулярно (див. Малюнок В).

