

CZUJNIK ZEGAROWY STATYW MAGNETYCZNY 0-10mm PM-CZ-10T

Lista produktów > WARSZTAT > Wyposażenie i akcesoria



Kod: PM1521

Producent: Powermat

Kod producenta: 5900748403611

Waga: 2.07kg

Dostępność: 250szt.

- **Opakowanie zbiorcze: 10**

CZUJNIK ZEGAROWY ZE STATYWEM

0-10 MM ZAKRES | DOKŁADNOŚĆ 0,01 MM | STATYW MAGNETYCZNY | 22 KOŃCÓWKI

Model: PM-CZ-10T

Precyzyjny pomiar luzów, bicia i odchyłek wykonasz szybciej oraz wygodniej dzięki zestawowi z magnetycznym statywem i kompletem 22 końcówek. Regulowane ramiona pozwalają stabilnie ustawić czujnik pod wybranym kątem, a walizka z tworzywa ułatwia przechowywanie i transport całego комплекtu.

DANE TECHNICZNE

- **Zakres pomiaru:** 0-10 mm
- **Dokładność pomiaru:** 0,01 mm
- **Średnica trzpienia montażowego:** 8 mm
- **Średnica tarczy zegara:** 55 mm
- **Mocowanie statywu:** magnetyczna stopka
- **Rodzaj ramion:** przegubowe, regulowane
- **Blokowanie ramion:** oddzielne dla każdego ramienia
- **Możliwość montażu:** trzpień 8 mm lub tylne ucho 6 mm
- **Liczba końcówek:** 22 elementy
- **Długość końcówek:** 9-43 mm
- **Etui na końcówki:** tak
- **Walizka transportowa:** tworzywo sztuczne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Czujnik zegarowy
- Statyw magnetyczny
- Końcówki wymienne – 22 szt.
- Etui na końcówki
- Walizka transportowa
- Oryginalne opakowanie

KONIEC Z NIWYGODNYM USTAWIANIEM CZUJNIKA

- Dzięki magnetycznemu statywowi ustawisz czujnik stabilnie bez kombinowania z mocowaniem.
- 22 końcówki pomiarowe i możliwość montażu pod trzpień 8 mm lub tylne ucho zwiększają wygodę pracy przy różnych pomiarach.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

DOKŁADNY POMIAR W CODZIENNEJ PRACY

Dokładność 0,01 mm pomaga kontrolować nawet niewielkie odchyłki. Zakres pomiaru 0-10 mm sprawdza się podczas ustawiania oraz kontroli elementów.

STABILNE USTAWIENIE CZUJNIKA

Magnetyczna stopka utrzymuje statyw pewnie na metalowej powierzchni. Regulowane ramiona pozwalają wygodnie dopasować pozycję pomiarową.

ZESTAW GOTOWY DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

22 końcówki pomiarowe ułatwiają pracę przy różnych elementach. Poręczne etui i walizka pomagają utrzymać porządek podczas transportu.

CO WYRÓŻNIA NASZ CZUJNIK?

REGULOWANE RAMIONA STATYWU

Każde ramię blokujesz oddzielnie. Ułatwia to dokładne ustawienie czujnika podczas pomiaru.

RÓŻNE SPOSOBY MONTAŻU

Obsługuje trzpień montażowy 8 mm. Możesz również użyć tylnego ucha 6 mm.

KOMPLET KOŃCÓWEK W ZESTAWIE

Końcówki mają długość od 9 do 43 mm. Dzięki temu łatwiej dopasujesz je do pomiaru.

DOKŁADNOŚĆ 0,01 MM W CODZIENNEJ KONTROLI

Precyzyjny pomiar pomaga szybciej wykrywać odchyłki i luzy. Zakres 0-10 mm sprawdza się podczas ustawiania i kontroli elementów.

DOKŁADNOŚĆ POMIARU 0,01 MM

Dokładność 0,01 mm pozwala kontrolować niewielkie odchyłki podczas ustawiania i sprawdzania elementów. Dzięki temu łatwiej wychwycisz luzy oraz bicie wymagające korekty.

Zakres 0-10 mm sprawdza się przy codziennych pomiarach warsztatowych. Czytelna tarcza 55 mm ułatwia szybki odczyt wyniku. Stabilna konstrukcja pomaga utrzymać powtarzalność pomiarów podczas pracy.

STATYW Z MAGNETYCZNĄ STOPKĄ

Magnetyczna stopka montażowa umożliwia szybkie ustawienie zestawu na metalowej powierzchni. Dzięki temu nie musisz dodatkowo mocować statywu podczas pomiarów.

Przegubowe ramiona pomagają ustawić czujnik pod odpowiednim kątem. Każde ramie posiada oddzielną blokadę, co zwiększa wygodę regulacji. Stabilne ustawienie poprawia komfort oraz dokładność pracy.

22 KOŃCÓWKI DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

W zestawie znajduje się 22-elementowy komplet końcówek do różnych typów pomiarów. Dostępne są końcówki gładkie, zaokrąglone, stożkowe oraz igiełkowe.

Długości od 9 mm do 43 mm pomagają dopasować końcówkę do miejsca pomiarowego. Dzięki temu łatwiej pracować przy detalach o różnych kształtach. Wszystkie elementy umieszczono w poręcznym etui.

MAGNETYCZNY STATYW I REGULOWANE RAMIONA

Magnetyczna podstawa stabilnie utrzymuje zestaw na metalowej powierzchni. Oddzielna blokada ramion ułatwia ustawienie dokładnej pozycji czujnika.

JEDEN ZESTAW DO WIELU POMIARÓW

22 końcówki pomiarowe pozwalają wygodnie pracować przy różnych detalach. Zyskujesz większą swobodę ustawienia bez szukania dodatkowych akcesoriów.

WALIZKA Z WYTRZYMAŁEGO TWORZYWA

Cały komplet znajduje się w walizce z wytrzymałego tworzywa, co ułatwia przechowywanie. Dzięki temu wszystkie elementy pozostają uporządkowane podczas transportu.

Sztywna obudowa pomaga zabezpieczyć czujnik i akcesoria przed uszkodzeniem. Łatwiej utrzymasz porządek na stanowisku pracy. Kompaktowa forma pozwala wygodnie przenosić zestaw między miejscami pomiaru.

POKRĘTŁO REGULACJI DOCISKU

Pokrętło regulacji docisku pozwala wygodnie dopasować siłę ustawienia ramion do wykonywanego pomiaru. Dzięki temu łatwiej uzyskać stabilną pozycję czujnika podczas pracy. Precyzyjna regulacja pomaga szybciej ustawić odpowiedni kąt oraz położenie końcówki pomiarowej.

Odpowiedni docisk zwiększa komfort obsługi podczas częstych zmian ustawienia. Takie rozwiązanie ułatwia dokładniejsze dopasowanie statywu do różnych zastosowań pomiarowych.

ODDZIELNA BLOKADA KAŻDEGO RAMIENIA

Każde ramie statywu posiada oddzielny system blokowania, co ułatwia dokładne ustawienie pozycji czujnika. Dzięki temu możesz regulować wybrany element bez zmiany pozostałych ustawień. Takie rozwiązanie zwiększa wygodę podczas precyzyjnych pomiarów w trudno dostępnych miejscach.

Stabilne unieruchomienie ramion pomaga utrzymać ustawioną pozycję podczas pracy. Niezależna regulacja pozwala szybciej dopasować statyw do różnych zastosowań pomiarowych.

ZESTAW, KTÓRY UŁATWIA CODZIENNE POMIARY

- Otrzymujesz kompletny zestaw z czujnikiem, statywem i końcówkami gotowymi do pracy od razu po otwarciu.
- Walizka z tworzywa pomaga utrzymać porządek, a stabilne mocowanie zwiększa wygodę użytkowania.

FAQ

JAKI JEST ZAKRES POMIARU CZUJNIKA?

Zakres pomiaru wynosi od 0 do 10 mm.

JAKA JEST DOKŁADNOŚĆ POMIARU?

Czujnik posiada dokładność pomiaru 0,01 mm.

CZY STATYW POSIADA MAGNES?

Tak, statyw wyposażono w magnetyczną stopkę montażową.

ILE KOŃCÓWEK ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE?

Zestaw zawiera 22 końcówki o różnych kształtach i długościach.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAMONTOWAĆ CZUJNIK?

Możliwy jest montaż przy użyciu trzpienia 8 mm lub tylnego ucha 6 mm.