VC 4 CORDLESS MYHOME

Невелика вага для легкого прибирання: акумуляторний пилосос VC 4 Cordless myHome дозволяє швидко навести чистоту в квартирі невеликої площі.

reddot winner 2023

FOCUS OPEN 2023
Special Mention

MAXIMUM MOBILITY

STRONG CLEANING PERFORMANCE

BAGLESS FILTER SYSTEM

Артикул	1.198-620.0

- Потужний акумулятор 21,6;
- 30 хв роботи у нормальному режимі
- Об'єм 0,65 л

Технічні дані

		4054278834214
Акумуляторний		1
Тип пилососу		Безмішковий пилосос
Параметри електромережі	**~ / В / Гц**	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Рівень шуму	**дБ(А)**	< 78
Ємність контейнера	**мл**	650
Тип акумулятора		Літій-іонний акумулятор
Напруга	**В**	21,6
Час роботи від 1 заряду батареї	**хв**	прим. 30
Час заряду стандартним зарядним пристроєм	**хв**	345
Параметри електромережі для зарядного пристрою	**В / Гц**	220 – 240 / 50 – 60
Маса (без приладдя)	**кг**	2,35
Вага (з упаковкою)	**кг**	4,4
Розміри (Д × Ш × В)	**мм**	230 × 236 × 1115

Міні-мийка

Акумулятор		Акумулятор 21,6 В/2,5 Ач (1 шт.)
Безмішкова система фільтрації		■
Поролонновий фільтр		■
Вхідний повітряний фільтр	**шт.**	1
Регулювання потужності		з 2 ступенями потужності
Універсальна насадка для підлоги		■
Щілинна насадка		■
Насадка для м'яких меблів та щіткова насадка для меблів («2 в 1»)		■
Всмоктуюча трубка		Пластик
Маленький настінний тримач		■

■ Включено в комплект поставки

Технічні рішення, що оптимально поєднуються

- Потужний акумулятор 21,6 В, що оптимально поєднується з активною насадкою для підлоги.
- Оптимізований час роботи – 30 хв у нормальному режимі.

2-ступінчасте регулювання потужності

- Достатній запас часу для прибирання у невеликій квартирі.
- Можливість увімкнення режиму Boost.
- До 18 хвилин роботи у режимі максимальної потужності.

Простота в управлінні

- Силу всмоктування можна легко і швидко змінити залежно від операції.
- Легке спустошення контейнера.
- Функція Caps Lock для полегшення роботи.

VC 4 Cordless myHome, 1.198-620.0, 2024-09-25

АКСЕСУАРИ VC 4 CORDLESS MYHOME
1.198-620.0

		Артикул	Опис	
ПИЛОСОСИ				
Фільтри				
Поролоновий вихідний фільтр	1	2.863-317.0	При прибиранні пилососом поролоновий вихідний фільтр затримує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі. Фільтр підходить до апаратів VC 4 Cordless myHome та VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Вхідний повітряний фільтр	2	2.863-319.0	Відфільтровує з повітря, що надходить до пилососу, дрібні частинки бруду. Вхідний повітряний фільтр підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax.	■
Spare batteries				
Battery VC 4 Cordless MH	3	2.863-362.0		☐
Комплект приладдя				
Комплект для прибирання в автомобілі	4	2.863-323.0	Комплект приладдя для прибирання в автомобілі, що підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax, дозволяє швидко навести чистоту в його салоні та багажнику.	☐
Насадки				
Міні-турбонасадка	5	2.863-090.0	Рішення для ефективного прибирання: міні-турбонасадка оптимально відокремлює від поверхонь забруднення, включно з шерстю домашніх тварин. Пропонується як додатковий аксесуар для акумуляторних пилососів.	☐
М'яка щітка	6	2.863-320.0	Швидко та дбайливо очищає чутливі поверхні: м'яка щітка, що є ідеальним доповненням до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.	☐
Насадка для твердих підлогових покриттів	7	2.863-322.0	Насадки для твердих підлогових покриттів, які пропонуються Kärcher для акумуляторних пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяють дбайливо очищати навіть підлоги, чутливі до механічних впливів.	☐
Інше приладдя				
Інструмент для очищення фільтра	8	2.863-321.0	Інструмент для очищення фільтра, що підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяє дуже легко очищати вхідний повітряний фільтр, що використовується в них.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби